



このたびは「**地図太郎**」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

購入後、初めて使用する時に、「**ユーザID**」と「**パスワード**」が必要となります。

**ユーザID**：CD版の場合はケースに貼付してあります。（ダウンロード版の場合はメールにてお送りします。）ユーザIDは、ご質問等の問合せの際にも必要となる番号です。ユーザIDが不明の場合、ご質問に回答できない場合も有りますので、紛失されないようお気をつけ下さい。

**パスワード**：次ページの**【インストールの方法】**にしたがい、取得してください。

## インストールとアンインストール

- ・ **ChizuTaro.exe**（本体ソフト）64ビットOSのパソコンで動作します。
- ・ chizudoc（ヘルプの簡易マニュアルが入っているフォルダ）

※ダウンロード版を購入された場合、圧縮ファイルを解凍する必要があります。

地図太郎は「**地図太郎**」のフォルダごとパソコン上に直接コピーするだけでそのまま直ぐにお使いになれます。インストーラを使用したセットアップと比べて、とても簡単です。デスクトップや指定ドライブの直下等、どこでもかまいません。


### 注意事項

- **ライセンスを複数のパソコンにインストールすることはできません。**  
コピーはできませんので、必ず実際に使用するパソコンにインストールして下さい。（インストール後は、他のパソコンへのライセンスの移動はできません。）
- **ライセンスの再発行はありません**（PCの破損、買い替え、リースアップ、ハードウェアの変更等によりライセンス設定が必要になる場合も再発行できません）
- **パスワード取得の際、インターネットにつながっている必要があります。**
- **インターネット接続を禁止されたパソコンの場合、弊社サポートまでお問い合わせください。**

## ■[インストールの方法]


①ChizuTaro.exe（本体ソフト）をダブルクリックして起動すると「地図太郎のライセンス」ダイアログが表示されます。

ライセンスに「同意する」を押します。  
同意されない場合、地図太郎はご利用になれません。





②パスワードの入力画面が表示されます。

インターネットに接続していることを確認して「パスワードの取得」ボタンをクリックして「ソフトウェアの登録と認証」サイトを開きます。



③画面に従い、「ユーザID」（CD版の場合はケースに、ダウンロード版の場合はメールで送付）を入力し、「地図太郎のバージョン」を選んでから「認証」をクリックします。

※「インストールID」は通常自動的に入力されます。



④「あなたのパスワード」欄に表示されたパスワードを上記②のダイアログのパスワード欄に入力し「OK」ボタンをクリックします。

ソフトウェアの登録と認証

地図太郎の使用を開始するには、以下の手順で認証用パスワードを取得し入力する必要があります。

1. まずソフト購入時に送付されたユーザIDを下の入力欄に入力します。
2. インストールID欄および地図太郎のバージョン番号が入力されていたら、そのまま「認証」ボタンを押します。  
インストールIDが空欄のとき  
地図太郎を最初に起動したときにダイアログ上に表示されたインストールIDを入力し、地図太郎のバージョンを選択してから「認証」ボタンを押します。
3. 「あなたのパスワード」欄に表示されたパスワードを地図太郎のパスワード欄に入力し、[OK]ボタンを押します。

ユーザID：  
0220801001ABC

インストールID：  
770603130743211

バージョン：  
地図太郎 (V5)

認証 クリア

あなたのパスワード：  
10A170A2FD278EC

ご不明の点などがありましたら、[サイト管理者](#)までメールでご連絡ください。

[ホームに戻る](#)

東京カートグラフィック(株)

パスワードの入力

ご注意：地図太郎のライセンスについて

地図太郎は、初めにインストールするパーソナルコンピュータ（以下、「PC」といいます）での利用に限定されます。

他のPCにライセンスを移動することはできません。

PCのリソースアップ、破損、買い替えによるライセンスの移動もできません。

また、大幅なハードウェアの変更等により地図太郎が起動しなくなった場合でも、ライセンスの移動はできません。

本ソフトウェアを使用（開封、パスワード取得）することによって、地図太郎のライセンスに同意されたものとします。

パスワードの取得方法

- (1) インターネットに接続しているか確認します。
- (2) 「パスワードの取得」ボタンを押して、Webサイトを開きます。
- (3) Webサイトの手順に従ってパスワードを取得します。

パスワードの取得

パスワード 10A170A2FD278EC

インストールID 770603130743211

OK キャンセル

※ 「パスワード」は[Ctrl]+C でコピーし [Ctrl]+V で貼り付けすると便利です。

## ■ [アンインストールの方法]

ChizuTaro.exe（本体ソフト）とフォルダ chizudoc（ヘルプの簡易マニュアルのフォルダ）を削除してください。デスクトップにショートカットを作った場合、それも削除してください。

※アンインストールしても地図太郎を他のパソコンへのライセンスの移動はできません。

## 動作環境

OS : Windows 8.1 / Windows10 / Windows11 64ビット版

メモリ : 4G 以上

画面解像度 : 1024×768 以上

ネットワークカード : 必須

## **【制限事項】（必ずお読み下さい）**

### **1. データの座標形式**

投影されていない地理座標（度単位の緯度経度）データを基本にしています。  
平面直角座標系と UTM 座標系のシェープファイルについては、読み込み時に緯度経度に変換しています。

### **2. データの座標参照系（測地系）**

世界測地系（日本測地系 2011）をもとにした座標を想定しています。

### **3. 画像の位置合わせ**

位置合せをする画像が CD-ROM にある場合は、【画像位置合せ】による簡易標定の結果を保存することができませんので、ローカルディスクに移してお使い下さい。

### **4. データとメモリの関係**

メモリに全てのデータを取り込んで処理します。できるだけ大量のメモリーを搭載することをお勧めします。

PC の搭載メモリの量が少ない場合は、必要最小限のデータを読み込むようにする必要があります。一度に大量のデータを読み込むことは避けてください。

使用するパーソナルコンピュータで処理できる読み込み量を試しながらお使いください。必要に応じデータを分けて読み込ませ、不要なデータは読み込まないようにしてください。

### **5. 地図太郎での面積・距離**

距離は測地線航海算法で算出しています。面積は UTM 座標に変換して算出しています（経度差 6 度未満で、北緯 8 4 度から南緯 8 0 度に含まれる図形）。日本国内であれば、距離・面積ともに平面直角座標系に変換し算出することもできます。

### **6. 地図表示**

Web Mercator 投影法での表示を標準としています。通常はそのまま使用します。ただし、広範囲（2 次メッシュ 1 つより広い）の地図画像データを背景にする場合、地図投影法が異なると、南北の比率が異なるため、画面上で実際の位置よりずれが生じることがあります。正規化された画像やメルカトル図法以外の画像を表示して、位置がずれる場合は、ファイルメニューの【環境設定】で、「Web Mercator 投影法で表示する」のチェックをはずしてください。

Web Mercator 投影法で表示しない場合、画面縮尺が 1000 万分の 1 より小さくなると、地理院地図等のタイル地図は表示されません。

### **7. 文字コード**

文字コードは、Shift\_JIS コードのみに対応しています。

不明な点がございましたら、当社あてメール([tarosupport@tcg.co.jp](mailto:tarosupport@tcg.co.jp))にてご連絡下さい。

**ご質問の際、必ずユーザ ID をご記入下さい。**